

Aquí esta lo que necesitas...



1. Carga el "software DAQ". Acepta valores por default, sigue las instrucciones de la instalación.



2. Conecta el WLS-IFC a un puerto USB.



3. Conecta el WLS-TC ó WLS-TEMP a una toma de voltaje.



4. Carga InstaCAL. Selecciona el dispositivo WLS PAN y da clic sobre el icono AnalogTest.

¡Listo! Ya tienes las medidas de temperatura por red inalámbrica.