"PASOS PARA UTILIZAR UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS EN LOS PLCs SERIE FBs"

OBJETIVO:

Registrar los valores obtenidos del lector de código de barras mediante el uso de comunicación por RS232 con los PLCs serie FBs.

PROCEDIMIENTO:

Seleccione un nuevo archivo en File / New o presionando las teclas Ctrl + N o haciendo clic sobre el icono , después aparecerá la siguiente ventana, en la cual debe de asegurarse que ésta se encuentre configurada de la siguiente manera (en este caso se utiliza el PLC FBs-24MC que viene incluido en el kit de practicas FBs-TBOX y la tarjeta de comunicación FBs-CB25);

NOTA:

De no estar configurado de la manera anterior (para este ejemplo), haga clic sobre la opción Edit para seleccionar el tipo de PLC a utilizar.

info@logicbus.com.mx

2. Ahora es momento de realizar el siguiente programa, para el cual es necesario utilizar la función FUN151 con modo 2 (MD: 2) para que este periférico sirva para la recepción de datos.



FUNCIONAMIENTO:

La función 151 puede ser utilizada para diferentes aplicaciones, una de ellas es la que se estará utilizando para este proyecto.

- Pt: En esta sección se coloca el número de puerto de comunicación a utilizar (para este caso se utilizará el puerto 1 ya que se utilizara el puerto RS232 que incluye la tarjeta de comunicación FBs-CB25).
- MD: En esta sección se coloca el modo de operación de la función, para este caso se debe de colocar el número "2", ya que al introducir este valor la función queda configurada para la recepción de datos.
- SR: Para esta sección se coloca el registro de la tabla para la comunicación (se puede colocar cualquier registro, en este caso se utilizo R0).
- WR: En esta sección se coloca el registro de trabajo, para el cual esta función necesita de 8 registros para la realización del mismo (en este caso se coloco el registro D0, entonces la función utilizará los registros de D0 – D7).
- Del registro D8 en adelante se almacenaran los datos obtenidos del lector de código de barras.

NOTA: Para saber el número o letra que detecto el lector de código de barras, es necesario convertir el valor decimal de cada registro a código ASCII, esto debido a que el PLC solo puede mostrar datos en código decimal. En la siguiente imagen encontrara una tabla que le ayudara a convertir un valor decimal a código ASCII.

Dec	H	x Oct	Cha	r	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	H	Oct	Html CI	hr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	6#32;	Space	64	40	100	«#64;	0	96	60	140	& # 96;	53
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	6#33;	1 Conversion	65	41	101	A	A	97	61	141	6#97;	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	6#34;	**	66	42	102	B	B	98	62	142	& # 98;	b
з	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	«#99;	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	\$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	%	*	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	&	6	70	46	106	∉#70;	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	'	13	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS	(backspace)	40	28	050	(0	72	48	110	6#72;	H	104	68	150	¢#104;	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051)	1	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)	42	2A	052	6#42;	*	74	44	112	6#74;	J	106	6A	152	j	j
11	в	013	VT	(vertical tab)	43	2B	053	6#43;	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	С	014	FF	(NP form feed, new page)	44	2C	054	6#44;		76	4C	114	6#76;	L	108	6C	154	¢#108;	1
13	D	015	CR	(carriage return)	45	2D	055	«#45;	-	77	4D	115	6#77;	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO	(shift out)	46	2E	056	6#46;		78	4E	116	¢#78;	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI	(shift in)	47	2F	057	6#47;	1	79	4F	117	6#79;	0	111	6F	157	o	0
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	«#48;	0	80	50	120	<i>&</i> #80;	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1	(device control 1)	49	31	061	6#49;	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	P
18	12	022	DC2	(device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3	(device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	S
20	14	024	DC4	(device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN	(synchronous idle)	54	36	066	«#54;	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	V
23	17	027	ETB	(end of trans. block)	55	37	067	& # 55;	7	87	57	127	¢#87;	IJ	119	77	167	w	W
24	18	030	CAN	(cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	×
25	19	031	EM	(end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	Y
26	1A	032	SUB	(substitute)	58	3A	072	:	-	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	Z
27	1B	033	ESC	(escape)	59	3B	073	;	2	91	5B	133	[1	123	7B	173	{	{
28	10	034	FS	(file separator)	60	30	074	<	<	92	5C	134	6#92;	3	124	70	174		81 -
29	1D	035	GS	(group separator)	61	ЗD	075	=	-	93	5D	135]	1	125	7D	175	}	}
30	lE	036	RS	(record separator)	62	ЗE	076	6#62;	>	94	5E	136	¢#94;	~	126	7E	176	~	~
31	lF	037	US	(unit separator)	63	ЗF	077	& # 63;	2	95	5F	137	& # 95;	-	127	7F	177		DEI

info@logicbus.com.mx

3. Ahora se debe de configurar el puerto de comunicación a utilizar, para lo que se necesita que el PLC este en modo On-Line, por lo que primero se debe de descargar el programa al PLC FBs, haciendo clic sobre File / Save As / To PLC.

WinProLadder - [Ladder Dia File Edit View Project Ladder	gram - Main_uni PLC Tool Wind	N] ow Help										Ŀ	. 0
New Project Ctrl+N Open Save Ctrl+S Save Ctrl+S	Pra → Qui → Qu	. • 98 • 18. •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		n, +⊧, ♥								
Close	To PLC				<u>.</u>	3		1515	.cl.Dik	M0	12	0	12
Import F Export F		60	n	ю	e.	19	E N	MD:	2	ACT M1	a	ю	e
着 Printer Setup							-PAU	SR:	RO	ERR ()			
Evit	2		10 UV	÷	20	14	-ABT		00	-DN		14	22
	NOOL		10 A	2	<u>8</u> 1	3	e d	- 14	4	2	14	2	8
	N002	15	8/ \3	8	6),	3	E.	8	10	24	12	C.	t),
	N003	6	e: a	*	63	19	81	8	10	61	in.	ж	e
	N004	ŵ.	40 UV	Ψ.	22	14	\$1	15	147	ίti	13	ίΨ.	2
	NOOS	1	10 - A	2	8	3	¥.	84	2	20	19	2	37
	NOOS	2	1.) (il	0	11	2	£	8	25	11	12	8	-
	N007	8	e 9	(6)	e.	19		15	8	H.	17	8	e
	NOOS	wi.	20 UZ	λi.	21	14	27	5	ιώ.	10	17	ίν.	20
	NOOS		10 A	2	8	3	20	8	2	20	14	12	8
NY 11	Main	_unit1/Sub_unit	1/			4					_		

4. Después se mostrará la siguiente ventana, en la cual se debe de seleccionar el modo de comunicación con el PLC, si no se encuentra el tipo de comunicación que se esta utilizando, usted puede instalarlo al hacer clic en la opción "<u>A</u>dd" y después se deben seguir los pasos para la instalación del tipo de comunicación a utilizar para la transferencia del programa.

On-Line					×
	Connection Nam	e Add	Edit	Auto Check	
	Details Attribute	Data			1
	Station Number Medium Port No. Baud Rate Parity	I Serial line COM1 9600 Even parity			
	Data Bit Stop Bit	7 bits 1 bit			
			ОК	Cancel	

info@logicbus.com.mx

5. Una vez realizado el paso anterior se debe de hacer clic en PLC / Setting / Port 1 Parameter para poder configurar el puerto de comunicación con los mismos parámetros de comunicación que el lector de código de barras.

S WinProLadder - [Ladder Diagr	am - Main_unit1]	tele.											
Hie Edit View Project Ladder	PLC Tool Window F Run PLC Stop PLC	F9 Ctrl+F9			HE.								3
<u>ଜ</u> ାନ୍ୟ କା ଅନ୍ୟ କା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କା ଅନ୍ୟ କା ଅନ୍ୟ	Editing Under Runnir Editing block save to Abandon the editing	ng PLC Ctrl+W block		X X X	2			151	P.CLINK-	Nor MO		0	<u> </u>
ProjectU [FBs-24MC] System Configuration Ladder Diagram Data Table Edit	On-Line Off-Line	F12	ä	æ	83	18	-PAU	MD: SR:	1 2 2 R0	err. ()		8	61
	Clear PLC Setting PLC Status	Þ	PLC ID Station Nu	mber		8	-АВТ-	WR:	00 406 3232	-DN		12	~
	Quick Control	•	Port 0 Par Port 1 Par Port 2 Par	ameter ameter ameter		×.	n d			20	194	2	
	N002	19 E.	Port 2 Par Port 3 Par Port 4 Par	ameter(H) ameter ameter		3	8	12	2	12/	12	8	51
	N003	90 F	Protocol Calendar Phone Nur	nber		18	10	18	8	Ť.	iii	8	•
	NOO4			2	_			8		20			
	NCOS	10 II	12	8	20	2	8	25	15	55	12	5	-
	N007	0 R			e.	i đ	101	19	96	0.	19	8	ek
	NOCE	64 AP	17	ι. L	77	8	23	84	ά.	12	17	ii.	~
	NOCO		14	N.	8	3	10	75	8	18	19	2	
🔁 🔜 📕 🛛 Ove	Main_unit1	/Sub_unit1/	U:13 F:20210	S:N (Doc U:) F:8191)	4		717	-			1	<u>)</u>

6. Después se mostrará la siguiente ventana, en la cual se deberá de configurar el Baud Rate, Parity, Data Bit y Stop Bit.

Comm. Parameters Setting - Port1 🛛 🛛 🗙
Baud Rate: 9600 Parity: None Data Bit : 8 bits Stop Bit: 1 bit This port is used for current programming.
Reply delay time:0mSTransmission Delay:0x10mSReceive Time-out interval time:244x10mS
Without checking of station number
Protocol: Fatek Communication Protocal 💌
 Port_1 through Modern Interface Setting Without above function Remote CPU Link Remote diagnosis

info@logicbus.com.mx

7. Una vez configurado el puerto de comunicación con los mismos parámetros del lector de código de barras, se pueden colocar las funciones MOV para poder observar los valores. Se debe de recordar que cada valor del código de barras es almacenado en un registro (ejemplo si el código de barras tiene 12 dígitos, cada digito se almacenará en 1 registro empezando en el registro número nueve y terminando en el registro número 20 después del registro de trabajo "WR").

🔄 WinProLadder - [Ladder Diagra	m - Ma	ain_unit1]													×
🖾 File Edit View Project Ladder P	LC TO	ol Window Hel	p											- 6	×
🦉 🛫 🖳 🖷 - 🃂 - 😪 - 9	hn - 1	u - 🖳 - 79	• II. •	** - =	- 🔊	2. F.	+ŀ,								
P+1+1++++0000	-/:-	↑↓ v	→ S	RTC	E 🗙	XX									
×	NOCO	<u> </u>	2.5	18	5		1		151P.CLINK	<u>мо</u>	13	U	10	30	•
Projectu [FBs-24MC]								EN	1	ACI-()				1	
E E Ladder Diagram		8	£0	- 29	10	63	10	81	MD: 2 2	M1	.a	8	63	10	
🗉 🔚 Table Edit								-PAU	SR: RO 1	ERR-()					
E Comment		94	22	12	14	201	19	20	WR: DO 406 3232	M2	12	14	201	- 19	
E 10 Numbering								-ABT		-DN()					
E K Project I/O Numbering	NOOL		20	15	12	10	34		CS.MOV-		15	22	19	37	
⊞ 👯 PLC I/O Numbering								-EN-	S: 08 12						
		8	20	12	8	-	3	8	D: D8 12	35	12	3	-	2	
	N0021	3	8		æ	-03	18		2 mm 2		3	æ	-	18 ⁽¹	
								EN-	S : D9 54]					
			43	8	2	-	54 1	40	D: 09		8	12	3	-	
										00368					
			25	19	2	13	32		a		8	22	39	34	
	NOOS							EN-	08.MOV	1					
									D : D10						
		100							HO	0030H				<i>A</i>	
	N004	- 20	25-	-4	45	65	10	EN-	08.MOV	1					
									0: 010					-	
			• :	1.*		•	а .		48	0030H	2.*		-		
														-	
	NOOS					14	24	n: 0-		-	5.4 	ас.		- -	-
	Mai	n_unit1/(Sub_uni	1/	1. C.			•		3.6					Þ	
👻 🔤 Overv	vrite	N4 R:2 C:1		U:29	F:20194 S	:N (Doc U:0	F:8191)								11.

NOTAS:

En este ejemplo y conforme a la tabla del código ASCII, los valores de los 3 registros D9, D10 y D11, solamente corresponden a los 3 primeros valores el código de barras.

Registro	Valor Decimal	Valor Hexadecimal	Código ASCII
D9	54	36	6
D10	48	30	0
D11	48	30	0

info@logicbus.com.mx